

Notice d'utilisation des déclencheurs sans fils YONGNUO RF 603 – N (Nikon)

Cette télécommande permet de déclencher un [flash à distance](#) mais aussi de déclencher un appareil [photo à distance](#).

Pour le cas ou ce ne serait pas évident pour tout le monde, il faut au minimum deux modules pour déclencher un flash à distance.

Un module que l'on place sur l'appareil photo.

Un module que l'on place sous le flash.

ATTENTION

Le module ne se verrouille pas sur le boîtier il peut donc tomber. Si vous avez un flash Nikon (SB900) celui-ci se verrouille sur le module.



Pour régler le canal de communication, les switches sont dans le boîtier de piles. Contrôler si chaque module a les mêmes positions de switch.



Après avoir mis les piles AAA dans chaque module, allumé les par le commutateur On – Off.
Le voyant vert de gauche s'allume.
Lorsque le module est en place sur le boîtier et que les deux sont allumés
Le deuxième voyant vert s'allume.
Le bouton de déclenchement manuel ne fonctionne que lorsque le module est sur le boîtier et
lorsque les deux voyants sont allumés vert.

Avec le cordon spiralé, vous pouvez déporter le module de déclenchement du boîtier (attention au
modèle de cordon. Il faut qu'il soit compatible avec votre boîtier)



Série D700



Module et cordon D600
RF603 – N3

TELECOMMANDE D'UN APN (Appareil Photo Numérique)

Pour déclencher un APN à distance il faut :

Connecter un des modules sur l'APN avec le cordon

Utiliser le deuxième module comme télécommande en appuyant sur le bouton de déclenchement manuel.